

Montageanweisung

(bitte beachten Sie auch die entspr. Zulassung)

EJOT Verblend-Sanier-Dübel VSD 2G Zulassung Z-21.2-1652

Bohren:

- Bohrloch rechtwinklig zur Wandoberfläche und mittig durch den Verblendstein erstellen
- bei Verankerungsgrund aus Lochsteinen im Drehgang bohren
- Bohrloch von Bohrmehl reinigen
- Bohrlochtiefe mindestens 10 mm größer als Setztiefe
- Bohrerennendurchmesser 8 mm

Montieren:

- Dübelhülse in Durchsteckmontage bis zur Kopfauflage in Bohrloch stecken
- Mindestverankerungstiefe von 70 mm einhalten
- beigefügte Spezialschraube bis zur Kopfauflage in Dübelhülse eindrehen

EJOT®

EJOT SE & Co. KG
Market Unit Construction

In der Stockwiese 35

57334 Bad Laasphe

Telefon: +49 2752 908-0

Telefax: +49 2752 908-731

E-Mail: bau@ejot.com

